

Het systeem volledig inschakelen

Chubb FS
WO 09 Jan 13:09



Voer uw pincode in.

Geef krt/code
>****



Kies 'inschakelen'.

1>Gebied 1
Inschakelen 30s



Het systeem schakelt in.
Gedurende 30 seconden is
een zoemer te horen.

Het systeem gedeeltelijk inschakelen

Chubb FS
WO 09 Jan 13:09



Voer uw pincode in.

Geef krt/code
>****



Kies
'gedeeltelijk in'.


1>Gebied
Ged in bezig



Het systeem schakelt gedeeltelijk
in. Indien een zoemer te horen is,
heeft u de mogelijkheid om het
pand te verlaten.

Het systeem uitschakelen

Chubb FS
WO 09 Jan 13:09




Betreed het pand. Er zal een
zoemer te horen zijn.

Geef krt/code
>****



Voer uw pincode in
en druk op 'uitschakelen'.

1>Gebied 1
Uitschakelen




De zoemer zal stoppen en
het systeem is uitgeschakeld.

Het systeem uitschakelen na een alarmmelding

Bevest alarm in
Gebied 1

INFO
Uitsch.voor.bev.



Schakel het systeem op de
gebruikelijke manier uit.
De sirene zal uitgaan.

Alarm
In behandeling >


Achterdeur
In behandeling >



Het display toont de alarmen.
Druk nogmaals op 'uitschakelen'.
Herhaal dit voor alle alarmen.

INFO
Alle bevestigd

INFO
Geen storingen



Alle alarmen zijn hersteld,
het systeem is weer gereed
voor normaal gebruik.

Meer informatie


Scan de QR code om de uitgebreide gebruikershandleiding online te raadplegen.



Een alarmmelding of storingsmelding herstellen

Chubb FS
WO 09 Jan 13:09

Druk ? Voor
alarm bevestiging



Voer uw pincode in en druk twee maal op het vraagteken.

Alarm
In behandeling >

Achterdeur
In behandeling >



Het display toont de alarmen. Druk op 'uitschakelen' om het alarm te accepteren. Herhaal dit voor alle alarmen.

INFO
Alle bevestigd

INFO
Geen storingen


Alle alarmen zijn hersteld, het systeem is weer gereed voor normaal gebruik.

Herstellen van een anti-mask alarm

Wanneer uw systeem is voorzien van ruimtelijke detectoren met beveiliging tegen het afdekken, zogenaamde anti-mask melders, dan kan het systeem overdag een anti-mask melding geven. Wanneer een melder een maskeeralarm heeft gegeven moet de werking van de melder worden gecontroleerd. Dit is mogelijk op het moment dat u uw systeem inschakelt of u kunt een looptest uitvoeren.

Chubb FS
WO 09 Jan 13:09

Geef krt/code
>****



Voer uw pincode in en druk op de knop 'inschakelen'.


CHECK SYSTEEM
Alarmen

1>Ing antimask
PIR Archief

Automatisch wordt de 'looptest' gestart, hierdoor komen de melders in een controlemode. Door nu door het detectieveld van de melder te bewegen zal een anti-mask alarm worden hersteld. Wanneer de melder beweging ziet, zal de rode led op de melder oplichten.

WAARSCHUWING
Volledig in ?

1>Gebied 1
Inschakelen 60s



Druk op 'enter' om in te schakelen of op 'clear' om terug te gaan naar de dag situatie.

Een systeemstoring overbruggen tijdens inschakelen

CHECK SYSTEEM
Storingen


ETH Link fout
IP



Schakel het systeem op de gebruikelijk manier in. Een eventueel aanwezige systeemstoring zal worden weergegeven. Druk op 'uitschakelen' om de systeemstoring te overbruggen.

ETH Link fout
Overbrugd

Waarschuwing
Overbr&geblok.



Het display toont vervolgens de waarschuwing van de overbrugging. Er kunnen eventueel nog andere systeemstoringen worden weergegeven. Druk op 'uitschakelen' om ook deze te overbruggen of op 'enter' om in te schakelen.

1>Gebied 1
Inschakelen 30s



Het systeem schakelt in. Gedurende 30 seconden is een zoemer te horen.