


## Het systeem volledig inschakelen

Chubb FS  
WO 09 Jan 13:09



Voer uw pincode in.

Geef krt/code  
>\*\*\*\*



Kies 'inschakelen'.

1>Gebied 1  
Inschakelen 30s



Het systeem schakelt in.  
Gedurende 30 seconden is  
een zoemer te horen.

## Het systeem gedeeltelijk inschakelen

Chubb FS  
WO 09 Jan 13:09



Voer uw pincode in.

Geef krt/code  
>\*\*\*\*



of



Kies  
'gedeeltelijk in 1 of 2'.

1>Gebied  
Ged in bezig



of



Het systeem schakelt gedeeltelijk  
1 of 2 in. Indien een zoemer te  
horen is, heeft u de mogelijkheid  
om het pand te verlaten.


## Het systeem uitschakelen

Chubb FS  
WO 09 Jan 13:09



Betreed het pand. Er zal een  
zoemer te horen zijn.

Geef krt/code  
>\*\*\*\*



+



Voer uw pincode in  
en druk op 'uitschakelen'.

1>Gebied 1  
Uitschakelen




De zoemer zal stoppen en  
het systeem is uitgeschakeld.

## Het systeem uitschakelen na een alarmmelding

Bevest alarm in  
Gebied 1

INFO  
Uitsch.voor.bev.



+



Schakel het systeem op de  
gebruikelijke manier uit.  
De sirene zal uitgaan.

Alarm  
In behandeling >

Achterdeur  
In behandeling >



Het display toont de alarmen.  
Druk nogmaals op 'uitschakelen'.  
Herhaal dit voor alle alarmen.

INFO  
Alle bevestigd

INFO  
Geen storingen

Alle alarmen zijn hersteld,  
het systeem is weer gereed  
voor normaal gebruik.

## Meer informatie


Scan de QR code om de uitgebreide gebruikershandleiding online te raadplegen.



## Een alarmmelding of storingsmelding herstellen

Chubb FS  
WO 09 Jan 13:09

Druk ? Voor  
alarm bevestiging



Voer uw pincode in en druk twee maal op het vraagteken.

Alarm  
In behandeling >

Achterdeur  
In behandeling >



Het display toont de alarmen. Druk op 'uitschakelen' om het alarm te accepteren. Herhaal dit voor alle alarmen.

INFO  
Alle bevestigd

INFO  
Geen storingen


Alle alarmen zijn hersteld, het systeem is weer gereed voor normaal gebruik.

## Herstellen van een anti-mask alarm

Wanneer uw systeem is voorzien van ruimtelijke detectoren met beveiliging tegen het afdekken, zogenaamde anti-mask melders, dan kan het systeem overdag een anti-mask melding geven. Wanneer een melder een maskeeralarm heeft gegeven moet de werking van de melder worden gecontroleerd. Dit is mogelijk op het moment dat u uw systeem inschakelt of u kunt een looptest uitvoeren.

Chubb FS  
WO 09 Jan 13:09

Geef krt/code  
>\*\*\*\*



Voer uw pincode in en druk op de knop 'inschakelen'.

CHECK SYSTEEM  
Alarmen

1>Ing antimask  
PIR Archief


Automatisch wordt de 'looptest' gestart, hierdoor komen de melders in een controlemode. Door nu door het detectieveld van de melder te bewegen zal een anti-mask alarm worden hersteld. Wanneer de melder beweging ziet, zal de rode led op de melder oplichten.

WAARSCHUWING  
Volledig in ?

1>Gebied 1  
Inschakelen 60s



of



Druk op 'enter' om in te schakelen of op 'clear' om terug te gaan naar de dag situatie.

## Een systeemstoring overbruggen tijdens inschakelen

CHECK SYSTEEM  
Storingen

ETH Link fout  
IP



Schakel het systeem op de gebruikelijk manier in. Een eventueel aanwezige systeemstoring zal worden weergegeven. Druk op 'uitschakelen' om de systeemstoring te overbruggen.

ETH Link fout  
Overbrugd

Waarschuwing  
Overbr&geblok.



Of



Het display toont vervolgens de waarschuwing van de overbrugging. Er kunnen eventueel nog andere systeemstoringen worden weergegeven. Druk op 'uitschakelen' om ook deze te overbruggen of op 'enter' om in te schakelen.

1>Gebied 1  
Inschakelen 30s



Het systeem schakelt in. Gedurende 30 seconden is een zoemer te horen.